

- Натиснете „CLOCK” и “MIN” за да настроите минутите. Ако задържите бутона “MIN” повече от две секунди, ще можете да настройвате по-бързо.

- Натиснете „CLOCK” и “SEC” за да настроите секундите. Ако задържите бутона “SEC” повече от две секунди, ще можете да настройвате по-бързо.

### 2.3 Настройка на програмите

Устройството има възможност за 8/20 програмни комбинации.

- Натиснете „SETUP” (PROG) за да влезете в режим програма. От лявата страна на екрана ще се появи „1<sup>ON</sup>”.

- Натиснете „HOUR MIN” и “WEEK” за да програмирате коректно времето (часа) в който искате да се включи таймера.

- Натиснете „SETUP” (PROG) за да настроите времето за изключване на таймера. На екрана ще се появи „1<sup>OFF</sup>”.

- Натиснете „HOUR MIN” и “WEEK” за да програмирате времето в което желаете да се изключи таймера.

- При необходимост да преминете към втората програма на “OFF/ON” настройката, натиснете

„SETUP” (PROG).

- Комбинирана седмична настройка:

Докаато сте в режим „Настройка на програмата“ можете да избирате различни комбинации от дни, от посочените комбинации: (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su); (Mo) (Tu) (We) (Th) (Fr) (Sa) (Su); (Mo, Tu, We, Th, Fr) (Sa, Su) (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa) (Mo, We, Fr) (Mo, Tu, We) (Th, Fr, Sa) (Mo, We, Fr, Su).....(Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su).

### 2.3 Режим “OFF/ONN” на таймера

- Натиснете ON/AUTO/OFF като на дисплея ще се покаже „ON”; „ON AUTO” или “OFF”; “OFF AUTO”.

- Натиснете бутона за да се покаже „ON”. През цялото време когато се индицира „ON” ще има включен изход (таймер).

- Натиснете бутона за да се покаже „OFF”. През цялото време когато се индицира „OFF” ще има изключен изход (таймер).

- Ако се натисне бутона така, че да се индицира „AUTO ON” или “AUTO OFF”, таймера ще е включен или изключен по време на цялото настроено време.

## IV. СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ:

- Натиснете „WEEK” и „HOUR” едновременно. На екрана ще се появи надпис „RND”, което показва, че таймерът е в режим на „RANDOM” (случаен). В автоматичен режим ще включва и изключва таймера с променени стойности, в сравнение с настроените, на случаен принцип с разлика от 2÷32 минути.

- Натиснете „WEEK” и „MIN” едновременно. На дисплея ще се покаже „+1 h” и настроеното от таймера текущо време ще се промени с един час (за настройка на лято часово време).

- Натиснете „WEEK” и „MIN” повторно и ще върнете обратно с един час времето, до стандартното.

*Точността на таймера е до ± 2 минути за месец.*

## V. ВЪЗМОЖНИ НЕИЗПРАВНОСТИ:

- Тамера не включва и изключва според настройките - Проверете дали настройките са правилни или не са нулирани!

- Ако таймера не включва в желаното настроено време - Проверете настройките, възможно е да има дублиращи се настройки във времето, или някои да са нулирани.

- Ако горните две точки са изпълнени, а таймера ви още не работи правилно, то проверете режима на работа.

- Ако индикацията на таймера е замъглена или бледа, то заредете таймера или сменете батерията. Ако изключите горните ситуации и таймера все още не работи, свържете се с търговеца на стоката.

## ЗАБЕЛЕЖКА:

●Сумата от електрическата мощност на товара, не трябва да превишава номиналната мощност!

●Този продукт е електронно устройство, което не трябва да се използва като детска играчка!

●Моля, използвайте продукта само на закрито!

●НЕ разглобявайте таймера. Това се извършва само от специалисти!

**ELMARK**  
The Brand of Electricity

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ  
СЕДМИЧЕН ДИГИТАЛЕН ТАЙМЕР ШУКО EL-WDT-2



- (BG) Инструкция за монтаж и експлоатация
- (EN) Instruction for installation and use
- (RO) Instrucțiune de instalare și utilizare
- (SRB) Uputstvo za ugradnju i upotrebu
- (HR) Uputstvo za ugradnju i upotrebu
- (BIH) Uputstvo za ugradnju i upotrebu
- (HU) Szerelési és kezelési utasítás
- (SLO) Navodilo za vgradnjo in uporabo
- (GR) Οδηγισ για την εγκατάσταση και τη χρήση
- (MK) Упатство за вградување и употреба
- (SK) Návod na montáž a používanie
- (PL) Instrukcja instalacji i użytkowania
- (P) Instrução para instalação e uso
- (IT) Istruzioni per l'installazione e l'uso



- (BG) Таймер EL-WDT-2
- (EN) Timer EL-WDT-2
- (RO) Timer programabil EL-WDT-2
- (SRB) Tajmer EL-WDT-2
- (HR) Tajmeri EL-WDT-2
- (BIH) Tajmer EL-WDT-2
- (HU) Időzítő EL-WDT-2
- (SLO) Programljivi časovni releji EL-WDT-2
- (GR) Μετρητής EL-WDT-2
- (MK) Програмски таймер EL-WDT-2
- (SK) Programovateľný časovač EL-WDT-2
- (PL) Programowalny zegar EL-WDT-2
- (P) Temporizador programável EL-WDT-2
- (IT) Timer programmabile EL-WDT-2

## I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Номинално напрежение U: 230V 50Hz

Акумулаторна батерия Ni-MH

Номинален товар: max 16A активен товар

Минимално време за настройване: 1 минути

Максимално време за настройване: 7 дни

Брой програми за ден: 16 ON/OFF

## II. ПРЕПОРЪКИ:

1. Уверете се, че таймера е изключен от електрическата мрежа.
2. Задайте програмите в зависимост от желанието ви, колко време таймера да остане включен.
3. Настройте текущото време.
4. Включете вашият уред в таймера, а след това таймера в контакта.
5. Таймера може да се изключи/включи посредством бутон AUTO/ON/OFF
6. Таймера е предназначен за използване само в закрити помещения!

## БУТОНИ:

- CLOCK: функционален бутон - изход от текущата настройката.
- SETUP (PROG): настройва 8/20 групи за включване и изключване.
- MODE (⏸): контрол на режима на работа.
- SEC: настройка на секундите.
- WEEK: настройка на деня от седмицата.
- MINUTE: настройка на минутите.
- HOUR: настройка на часовете.
- RESET: нулиране на групите за вкл. и изкл.

## III. ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

### 1.3 Настройка на времето

Правилното време и ден от седмицата трябва да бъде зададено преди първото използване на таймера.

- Натиснете „CLOCK” и “WEEK” за да настроите ден от седмицата. Ако натиснете бутона “WEEK” повече от две секунди, ще можете да регулирате деня по-бързо

- Натиснете „CLOCK” и “HOUR” за да настроите часа. Ако задържите бутона “HOUR” повече от две секунди, ще можете да настройвате по-бързо.